

数码主机操作方法

一、呼叫住户分机

- A. 在主机上输入对应的分机号，主机与所呼分机同时响铃，住户接听后停止响铃进入通话状态，分机按开锁键可开启门口电锁。通话时间默认为 60 秒，通话时按任意“0-9”数字键可延长通话时间。
- B. 若无人接听，主机响铃 30 秒后停止并返回待机状态。
- C. 若房号输入错误，可按“*”键退出，再重新输入。

二、住户密码开锁设置方法：

1. 房号开锁密码设置

- A. 在门口主机与住户分机处于通话状态时，按住分机开锁键约 3 秒后，分机自动挂断，主机提示“请输入密码”并显示“- - - -”，此时输入 4 位数字密码，按“#”键确认。每户均可任意设置独立的开锁密码。
- B. 修改住户密码与设置方法相同，修改过后原密码自动失效。

2. 住户密码开门的操作方法：

- A. 在主机待机状态下，按“#+房号+#”，提示输入密码后输入 4 位密码，即可开锁。

3. 设置公共开锁密码：

- A. 在门口主机输入“#+86088000+#”，再输入 6 位公共密码，按“#”键确认，默认无公共开锁密码。

5. 公共密码开门的操作方法：

- A. 在门口主机输入“#+6 位密码+#”，即可开锁。

6. 设置开锁时间：

- A. 在门口主机输入“#+86088100+#”，修改开锁延时，设置范围为 1-99 秒，按“#”键确认，默认为 1 秒。

三、分机房号的设置方法

1. 手动编码：

- A. 在主机上输入“#86088200#”，窗口显示“000”三位内码，可输入“000-511”，按“#”键切换至当前地址 4 位房号，输入 4 位数的房号，按“#”键确认保存，后内码自动加 1，以此类推往下编房号。

2. 自动编码：（出厂默认为 1 梯 4 户）

- A. 在主机上输入“#86088201#”，输入要设置户数 1-16，按“#”键确认，系统将自动进行编码。

3. 删除所有房号和密码：


- A. 在主机上输入“#86088299#”，将自动清除所有的房号和密码。

四、编码器设置方法

- A. 主机一共有 512 个内码，用 0-511 表示地址位置，一台编码器有 4 个接口也就占用 4 个地址，最大可以 128 台解码器级联。

- B. 编码器拨码开关拨至 ON 为有效值，有效值相加乘以 4 为解码器地址。

- C. 使用手动编码设置方式可查询内码对应的房号。



五、用户门禁卡的操作方法

1. 管理卡设置：

- A. 按住背面设置按键上电 →，（3 秒后主机嘀一声，数码管显示“Add”），刷第一张为“增加卡”，刷第二张为“删除卡”。

2. 管理卡增加用户卡：

- A. 主机待机状态下刷增加卡，主机滴一声后刷空白卡即可添加为合法用户卡，再次刷增加卡退出加卡操作。

- B. 在主机上输入“#86088301#”，也可进入刷卡增加模式。

3. 管理卡删除用户卡：

- A. 主机待机状态下刷删除卡，主机滴一声后刷用户卡即可删除已添加的用户卡，再次刷删除卡退出删卡操作。

- B. 在主机上输入“#86088401#”，也可进入刷卡删除模式。

4. 按卡号增加用户卡：

在主机上输入“#86088300#”，主机数码管显示“_ _ _ _”提示，依次输入用户卡上标写的 8 位或 10 位卡号，按“#”确定，即可增加用户卡，增加完后按“*”清除键推出，不操作 30 内自动推出。

5. 按卡号删除用户卡：

- A. 在主机上输入“#86088400#”，主机数码管显示“_ _ _ _”提示，依次输入用户卡上标写的 8 位或 10 位卡号，按“#”确定，主机数码管显示“_ _ _ _”提示，即可删除用户卡，删除完后按“*”清除键推出，不操作 30 内自动推出。

6. 删除所有用户卡：

- A. 在主机上输入“#86088499#”，主机数码管显示“p 06”提示，可删除所有用户卡（不含管理卡）。