


部件图



- 1.前面板 (1PCS)
- 2. 连接螺栓 (3PCS)
- 3. 大方轴 (2PCS)
- 4. 锁体 (1PCS)
- 5. 锁体固定螺丝 (4PCS)
- 6. 小方轴 (2PCS)
- 7. 前后面板连接螺丝 (6PCS)
- 8. 后铁板胶垫组合 (1PCS)
- 9. 后面板 (1PCS)
- 10. 螺丝盖板 (1PCS)
- 11. 后面板固定螺丝 (4PCS)
- 12. 电池
- 13. 电池盖 (1PCS)
- 14. 橡胶垫 (1PCS)

配置清单


序号	名称	数量	备注
1	前面板	1	
2	后面板	1	
3	锁体	1	
4	感应卡	2	
5	机械钥匙	2	一次性钥匙盒包装
6	开孔模板	1	
7	用户手册	1	
8	合格证	1	
9	保修卡	1	
10	5#电池	4	
11	连接螺栓 φ8*40	3	
12	连接螺丝	6	M5*50 3颗 M5*70 3颗
13	后面板固定螺丝KM5*20	2	
14	后面板固定螺丝KM5*10	1	
15	5*5*70小方轴	1	适用48~65门厚
16	5*5*95小方轴	1	适用65~90门厚
17	8*8*100方轴	1	适用48~65门厚
18	8*8*135方轴	1	适用65~90门厚

请在拆开包装箱后按清单仔细核对，如发现有缺漏，请及时向我们或代理商索取。

安装步骤

1 开门方向判断


根据下列图示判断您的开门方向





2 调整智能锁

2.1 调整斜舌

确定开门方向后,如需调节锁体斜舌方向:首先右手推拨片至上端不放,同时左手将斜舌推入至侧边条内侧,再180度转动斜舌,放手让其回弹即可。




2.2 执手调整




底部的转轴箭头方向要与执手方向相同。

3 智能锁安装


3.1 锁体安装




3.2 插入方轴



3.3 安装前面板




在前面板上旋好两条连接螺钉,用大嘴钳将螺钉用力钳紧(注意旋入方向)



将前面板上的连接线从顶端门孔插入门内,把前面板执手口对准大方轴插入,前面板紧贴在门面上。(底部的转轴箭头方向要与执手方向相同)


3.4 安装后面板



将套好橡胶垫的后铁板紧贴门上,连接线从长条孔处穿出。旋紧两颗前后面板连接螺丝。(根据门厚选择合适的螺丝,并检查大方轴是否能顺畅活动)。


将小方轴插入反锁旋钮中,并用压力压到底。(小方轴斜边对准旋钮孔内凸出弹簧的方向)

将连接线插入后面板接口,连接牢固。



注意事项:智能锁的两根方轴是前后连通,所以要保持前后面板的同心。是否同心将直接影响到执手的转动手感。

将后面板执手口对准大方轴,小方轴对准锁体上的反锁孔一起插入,并用3颗螺丝将后面板固定在铁板上。(反锁旋钮箭头朝上)




螺丝盖板的装卸:沿螺丝盖板两端按下,并取出。

技术参数:

电源供应: 4.8V-6.5V  
典型静态电流: ≤75微安  
动作电流: <150毫安  
开门指纹后卡片数量: ≤285组  
开门密码数量: ≤285组  
授权密码数量: 15  
执行机构: 直流微型电机  
可配锁体: 国内标准锁体  
环境: 工作温度: -30℃-70℃  
存储温度: -25℃-125℃  
湿度: 5%-95%

智能锁清单

- ①前面板\*1
- ②后面板\*1
- ③锁体(含锁扣板)\*1
- ④大方轴\*2
- ⑤小方轴\*2
- ⑥钥匙\*2
- ⑦面板固定螺丝\*6
- ⑧前后面板连接螺钉\*3
- ⑨锁体固定螺丝\*8
- ⑩电池\*4
- ⑪网关(选配)\*1



保修卡

保修卡编号:

产品型号:

出产编号:

智能门锁系统品质保证说明:

尊敬的用户:  
首先感谢您选用本公司的产品,为了使我们的服务更加完善,请认真将以下各项资料填写完整并妥善保管本保修卡。  
一、自购买起,三年内,在正常使用状态下发生故障,可享受免费维修。  
二、在保修期内,若有下列状况,恕不能免费维修:  
A.未能出示保修卡,或保修卡有涂改现象; B.不按说明书使用,导致损坏者;  
C私自拆卸,令封条破损者; D.由不可抗力因素造成(如天灾等)而导致机器故障者。  
三、超过保修期,我公司可提供零配件及维修等有偿服务。

用户信息

用户名称:  
联系电话:  
联系地址:

经销商信息

经销商名称:  
电话:  
地址:

经销商印章

注:本保修卡只限于机器本身,如有额外服务则依规定收费

购买日期:

智慧云锁  
安装使用说明书



重要提示:

\* 请务必将应急机械钥匙随身携带或置于室外安全之处!  
\* 使用本产品前敬请仔细阅读说明书,请妥善保管说明书,以便今后查阅。  
\* 产品功能如有变动,以实物为准。  
\* 感谢您选购本产品,我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》真诚为您提供服务!

# 智能门锁操作说明

# 智能门锁操作说明






# 智能门锁操作说明

进入锁功能管理 → 按“1+\*” → 进入功能管理 → 输入管理员信息

操作后提示:输入管理员信息(初始状态下管理员信息为密码:123456)  
管理员验证后即可进行功能管理。


(注:屏幕光标移动按数字键盘“2”上翻,按“8”下翻,按“\*”返回,按“#”确认。)

## 一、录入开锁信息（须录入管理员信息）







注:录入过程中,输入编号直接按“#”确认为顺序录入,指纹或密码均不能重复录入,密码位数为4到16位。

## 二、删除开锁信息（须录入管理员信息）




注:删除过程中,不能删除当前通过验证的管理员信息,使用初始密码通过验证不能使用删除功能。

## 三、系统设置（须录入管理员信息）



注:记录存储数量为250条,记录号由001-250,记录满后从001号开始重新覆盖保存,顺序查询显示最近一次开锁记录。时间查询显示为输入日期的最近一次开锁记录。

## 四、修改密码（须录入管理员信息）



## 恢复出厂设置

取下电池,按住DEL键不放,装上电池,5s后恢复出厂设置。

## 其他

- ★连续输入错误码超过5次,键盘锁定3分钟,3分钟系统不响应任何操作。
- ★密码防窥视功能:密码开门时按如下方式输入密码:xxx正确密码xxx;即可在密码前后增加一些无关码,然后按“#”号确认。开门密码必须包含在所输入的内容中。
- ★“\*”“键为(取消)或(返回),“#”“键为确认;按“\*”键,清空已输入的所有按键值。
- ★在语音提示“已开锁”后再转动把手开门。
- ★将充电宝接口与应急电源接口对接,手掌触摸按键区域,指纹头亮时即可进行对比操作开门;
- ★将钥匙插入钥匙孔内,将钥匙(C)旋转90度,再向上推不放松,此时用手压手把即可开门

## 备注:


初始状态:出厂的初始密码为“123456,输入”123456“即可开门。录入管理员信息后,初始密码”123456“将自动删除。

(以下功能仅限于智能版)

## 手机APP安装说明

硬件安装


网关接通电源及路由器  
(路由器开启DHCP功能并带有WiFi功能)



网络连接正常---指示灯长亮状态  
网络连接不正常---指示灯闪烁状态

## 手机网络配置

第一次安装,手机必须连接网关连接的  
路由器所发射的WiFi



手机连接网络

## 账户注册

1) 点击界面右下角的【注册】按钮,进入【注册】界面(如图2所示);



图1

图2

2) 在图2所示界面,输入您的邮箱、用户名、密码后,点击【注册】按钮后,提示“注册成功”,即可完成注册;

3) 进入【登录】界面,输入用户名和密码后,点击【登录】按钮(如图3所示)

## APP使用说明

### 1. 使用前准备

使用前,必须确保手机已连接本地WiFi  
(必须为网关所连接的路由器所在的WiFi)

### 2. 用户注册及登录

APP安装完成后,打开进入app(如图1所示)  
的账户登录界面,如果您没有账户及密码,  
此时需要注册一个账号。



图3

图4

2) 当您已添加过一个网关,需要再添加一个  
新网关时,需在[设置]界面点击【网关检测】  
按钮,才能弹出(如图6所示)的网关检测界面。

3) 智能网关添加步骤完成后,再界面点击【下  
一步】按钮,进入智能网关与房间绑定界面,  
此时智能网关默认将所有房间勾选,如不需要  
绑定所有房间,点击对应的房间图标可进行选  
定机取消,点击【立即绑定】按钮,则智能网  
关与房间绑定(如图5所示)



图5

图6

### 3. 智能网关的添加及绑点房间

当您是首次使用时,账户登录后,将会提示“检  
测到一个新的网关”(如图4所示),此时您可以  
在自定义名称中,输入您喜欢的名称,如“网  
关”“如不输入名称,则网关名称将自动命名为  
“默认网关”。

## 4.添加设备

1)在房间界面,点击【添加】按钮(如图7/8所示)




图7




图8

2) 点击【智能锁】按钮,进入“扫描智能设备  
二维码”界面(如图9所示),将手机摄像头对  
准智能锁的二维码,扫描成功后,弹出(如图10  
所示)界面,再【取个名称】一栏中输入名字,  
点击【完成】按钮,提示“添加成功”,  
完成添加。




图9



图10




图11




图12

## 5. 控制智能锁

点击图11中锁中下部开锁的标识,则会出现  
输入密码的对话界面(如图12),输入密码(此  
密码需在智能锁操作菜单内操作,方法请参  
见录入开锁信息),即可远程开启智能锁。  
输入密码建议不要保存密码。但使用语音控  
制开锁时,必须选择保存密码。



图13



图14

在智能锁解锁选择菜单下,有密码授权、告警  
记录取消保存密码三个子菜单(如图13)

点击密码授权,输入授权密码(此密码为智能  
锁的管理员密码)(如图14)

### 告警记录(如图17)

- 1、可记录开锁记录,时间、谁开启过智能锁;
- 2、输入密码达6次,APP会自动收到报警信息;
- 3、用钥匙开锁时,APP会自动收到报警信息;
- 4、当锁被撬开时,APP会自动收到报警信息;
- 5、输入挟持密码时,APP会自动收到报警信息;

取消保存密码(如图18),可清除保存的密码



图15



图16



图17



图18